

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Hovedinstallation, Bladskriver P 1054 (Olivetti) dækkasse P 1065 og startkasse P 1049.....	1
Bladskriver P 508, dækkasse P 530, påbygget perforator P 33, strimmelsender P 35 og startkasse med lokalkobling P 798.....	2
Bladskriver P 1054, dækkasse P 1065, påbygget perforator P 1055, strimmelsender P 1024 og startkasse med lokalkobling P 1050.....	3
Strimmelsender P 1024	4
Startkasse med lokalkobling P.1050.....	5
Startkasse P 1114.....	6
Bladskriver P 1051, påbygget perforator P 1040, påbygget strim- melsender P 1041 og startkasse med lokalkobling P 1114.....	7
Påbygget perforator P 1040.....	8
Påbygget strimmelsender P 1041.....	9
Bladskriver P 1116, påbygget perforator P 1117, påbygget strim- melsender P 1118 og startkasse med lokalkobling P 1114.....	10
Påbygget perforator P 1117.....	11
Påbygget strimmelsender P 1118.....	12
Klaviaturperforator uden typetryk P 535 (Siemens).....	13
Signalanlæg med lampe (gammel type).....	14
Signalanlæg med lampe og klokke (gammel type).....	15
Signalanlæg med lampe (ny type).....	16
Signalanlæg med lampe og brummer (ny type).....	17
Servicesignalsender P 1144.....	18
Automatisk telexsvarer P 1173.....	19
Formularudstyr P 1135 (kun til Siemens T100).....	20
Enkeltomstiller P 1143.....	21
Bladskriver P 481, dækkasse P 620, startkasse P 440.....	22
.....	23
.....	24
.....	25

REGISTER

P nr.		Side
33	Påbygget perforator (til P 508).....	2
35	Strimmelsender (Siemens).....	2
440	Startkasse (Siemens).....	22
481	Bladskriver (Olivetti).....	22
508	Bladskriver (Siemens).....	2
530	Dækkasse til P 508.....	2
555	Klaviaturperforator uden typetryk (Siemens).....	13
620	Dækkasse til P 481.....	22
798	Startkasse med lokalkobling (Siemens).....	2
1024	Strimmelsender (GNT).....	3 + 4
1040	Påbygget perforator (til P 1051).....	7 + 8
1041	Påbygget strimmelsender (til P 1051).....	7 + 9
1050	Startkasse med lokalkobling (Siemens "NL").....	3 + 5
1114	Startkasse med lokalkobling.....	6